

**Инструкция по эксплуатации электрифицированных игрушек, используемых на поверхности воды**  
**Внимание! Использовать только под непосредственным наблюдением взрослых!**

**Указания по эксплуатации игрушки**

1. Игрушка должна быть использована в соответствии с ее назначением и минимальным возрастом ребенка, указанного на маркировке товара.
2. Для увеличения срока службы и снижения риска поломок, перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3. В случае обнаружения неисправностей, не используйте игрушку до их полного устранения.
4. Не пытайтесь ремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к продавцу или уполномоченному изготовителем лицу.

**Установка и замена батареек**

1. Внимание! Установка и замена батареек должны производиться только взрослыми.
2. Используйте батарейки согласно рекомендациям производителя, приведенным на упаковке игрушки.
3. Не используйте старые и новые батарейки одновременно.
4. Перед установкой и заменой батареек выключите игрушку.
5. При необходимости выкрутите винты на крышке отсека для элементов питания, используя отвертку.
6. Установите батарейки в отсек, соблюдая полярность.
7. Закройте крышкой отсек и зафиксируйте ее винтами, используя отвертку.
8. Убедитесь, что крышка отсека надежно закрыта. Не затягивайте отсек для элементов питания винтами слишком сильно, во избежание порчи резьбы.
9. Внимание! Не разбирайте батарейки и не выбрасывайте их вместе с бытовыми отходами.

**Рабочая инструкция**

1. После установки батареек/аккумулятора поставьте выключатель в положение «ON», чтобы начать игру.
2. Спустите игрушку на воду. Убедитесь, что игрушка стоит на поверхности воды ровно, без крена на борт и дифферента на нос или корму.
3. Не удаляйте игрушку далеко от берега, необходимо, чтобы в случае неполадок игрушка находилась в пределах досягаемости.
4. После завершения игры переставьте выключатель в положение «OFF».
5. Просушите игрушку сухой чистой тканью.
6. Если Ваша игрушка начинает двигаться медленнее, это говорит о необходимости заменить батарейки. Порядок замены батареек указан выше.

**Меры предосторожности**

1. Внимание! Игрушка может содержать мелкие детали.
2. Не разбирайте игрушку и не вносите самостоятельно изменений в её конструкцию.
3. Не садитесь и не кладите на игрушку тяжелые предметы.
4. В случае возникновения неисправностей немедленно прекратите использовать игрушку и обратитесь к уполномоченному изготовителем лицу.
5. Не замыкайте контакты источников питания, во избежание короткого замыкания.
6. Во избежание повреждения поверхности корпуса и внутренних деталей игрушки, не держите ее вблизи нагревательных приборов, открытого пламени, под прямыми солнечными лучами.
7. Не используйте игрушку в загрязненных, незнакомых водоемах, в водоемах с не пресной водой, недостаточной для движения игрушки глубины, в местах массового купания, а также при сильном ветре или волнении воды.
8. Не соблюдение этих указаний может привести к травмам и повреждениям собственности.
9. Никогда не плавайте за игрушкой, чтобы вернуть ее, это опасно! Используйте для этого надежные плавсредства.
10. Не оставляете надолго батарейки в игрушке, которая не используется, во избежание процесса окисления.
11. В случае вытекания электролита из батареек и попадания его на кожу или в глаза, срочно промойте пораженное место достаточным количеством воды и немедленно обратитесь к врачу.

**Уход**

Категорически запрещается использование моющих средств и растворителей. Очищайте игрушку при помощи сухой, мягкой ткани.

**Упаковка**

Упаковка должна быть безопасной и исключать риск, связанный с удушьем ребенка.

**Хранение**

Храните игрушку в местах, недоступных для детей в возрасте до 3-х лет.

**Транспортировка**

Будьте осторожны при обращении с игрушкой во время ее транспортировки. Игрушка должна быть защищена от любой сильной вибрации, ударов и падения, во избежание повреждения поверхности корпуса и внутренних деталей игрушки.

**Внимание! Внешний вид и комплектация игрушки могут отличаться от изображения на упаковке.**